

**Canon** EF LENS

**EF24-105mm f/3.5-5.6 IS STM**



**IMAGE STABILIZER**

**GER**

Bedienungsanleitung

## **Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie Canon mit dem Kauf dieses Produkts entgegengebracht haben.**

**Das Canon EF24-105mm f/3,5-5,6 IS STM ist ein Hochleistungs-Standardobjektiv, das Filmaufnahmen angenehmer gestaltet. Das Objektiv ist mit einem Bildstabilisator ausgestattet und wurde für die Verwendung mit EOS-Kameras entwickelt.**

- "IS" steht für "Image Stabilizer" (Bildstabilisator).
- "STM" steht für Schrittmotor.

### **Ausstattungsmerkmale**

---

1. Verbesserte Movie-Aufnahme funktionen.
  - Der Schrittmotor mit Führungsschrauben bietet einen geräuscharmen, reibungslosen Movie-Servo-AF. \*1
2. Während der Aufnahme mit Sucher wird eine leise Hochgeschwindigkeits-Autofokussierung erzielt.
3. Asphärische und UD-Linsen für hervorragende Bildzeichnung.
4. Verfügt über einen Bildstabilisator, der einen Bildstabilisierungseffekt bewirkt, welcher einer um 4 Stufen\*2 kürzeren Belichtungszeit entspricht (wenn die Brennweite auf 105 mm eingestellt ist und wenn es mit der EOS-1D X verwendet wird). Der Bildstabilisator ermöglicht

auch eine optimale Bildstabilisierung in Abhängigkeit von den Aufnahmebedingungen (wie z. B. die Aufnahme stillstehender Motive und folgende Aufnahmen).

5. Die elektronische manuelle Fokussierung (MF) wird durch die elektronische Erkennung der Drehung des Fokussierings ermöglicht.
6. Manuelle Scharfeinstellung ist möglich, nachdem das Motiv im Autofokus-Modus (ONE SHOT AF) scharf eingestellt ist.
7. Runde Blende für wunderschöne Weichzeichnerbilder.

\*1: Die Funktion ist mit folgenden Kameras kompatibel (stand August 2014):

EOS 70D, EOS REBEL T5i/700D, EOS REBEL SL1/100D, EOS REBEL T4i/650D  
EOS M2\*\* und EOS M bei gemeinsamer Verwendung mit dem EF-EOS M Bajonett Adapters  
\*\* In bestimmten Ländern und Regionen nicht verfügbar.

\*2: Bildstabilisierungsleistung aufgrund von CIPA-Standards (Camera & Imaging Products Association - Verband für Kameras und Bildverarbeitungsprodukte).

## **Sicherheitsvorkehrungen**

- **Schauen Sie niemals durch das Objektiv oder die Kamera direkt in die Sonne oder in helles Licht.** Dies kann zu Erblindung führen! Durch das abgenommene Objektiv direkt in die Sonne zu blicken, ist besonders gefährlich!
- **Sowohl aufgesetzt als auch von der Kamera abgenommen darf das Objektiv ohne die schützenden Objektivdeckel niemals direktem Sonnenlichteinfall ausgesetzt werden.** Das Objektiv würde die Sonnenstrahlen bündeln und könnte dadurch einen Brand verursachen!

## **Hinweise zum Gebrauch**

- Bei Verwendung dieses Objektivs überprüfen Sie bitte auf der Canon-Webseite die neueste Firmware der Kamera. Falls die Firmware der Kamera nicht der neuesten Version entspricht, muss sie unbedingt auf die neueste Firmware aktualisiert werden.
- Ausführliche Informationen zur Aktualisierung der Firmware finden Sie auf der Canon-Webseite.

## **Vorsicht bei der Handhabung**

- **Bei Wechsel von einem kalten an einen warmen Ort kann es an den Linsenoberflächen und internen Teilen des Objektivs zu Kondensatbildung kommen.** Um dies zu vermeiden, sollten Sie das Objektiv in einem luftdichten Kunststoffbeutel verstauen und es dann von einem kalten an einen warmen Ort bringen. Packen Sie das Objektiv erst aus, nachdem es sich der neuen Temperatur angepasst hat. Verfahren Sie genauso, wenn Sie das Objektiv von einem warmen an einen kalten Ort bringen.
- Das Objektiv darf keinesfalls übermäßiger Wärmebelastung ausgesetzt werden, wie etwa in einem Kfz bei direkter Sonneneinstrahlung. **Durch hohe Temperaturen droht u. U. eine Fehlfunktion des Objektivs.**

### **In dieser Anleitung verwendete Symbole**



Warnhinweise zur Vermeidung von Objektiv- oder Kamerastörungen bzw. -schäden.



Zusätzliche Hinweise zum Umgang und Fotografieren mit dem Objektiv.

## Bei der Aufnahme zu beachten

Das EF24-105mm f/3,5-5,6 IS STM verwendet einen Schrittmotor zum Antrieb der Fokussierlinse. Der Motor steuert die Fokussierlinse auch bei Zoomvorgängen.

### 1. Wenn die Kamera auf OFF steht

Der Motor ist nicht in Betrieb, wenn sich die Kamera im Zustand OFF befindet oder wenn die Kamera aufgrund der automatischen Ausschaltfunktion auf OFF steht. Die Benutzer müssen sich daher über die folgenden Punkte im Klaren sein.

- Die manuelle Scharfstellung ist nicht möglich.
- Beim Zoomen erfolgt die Fokussierung mit Verzögerung.

### 2. Wenn sich das Objektiv im Ruhemodus befindet

Werden für eine bestimmte Zeitdauer keine Bedienvorgänge vorgenommen, wechselt dieses Objektiv in den Ruhemodus, um Strom zu sparen. Der Ruhemodus unterscheidet sich vom Status OFF der Kamera infolge der automatischen Abschaltfunktion. In diesem Zustand ist der Motor auch dann nicht in Betrieb, wenn die Kamera auf ON steht. Die Benutzer müssen sich daher über die folgenden Punkte im Klaren sein.

- Die manuelle Scharfstellung ist nicht möglich.
- Beim Zoomen erfolgt die Fokussierung mit Verzögerung.
- Durch Drücken des Auslösers bis zum ersten Druckpunkt wird der Ruhemodus verlassen.

### 3. Während des Anfangsresets

Wenn die Kamera auf ON steht oder wenn die Kamera durch Drücken des Auslösers bis zum ersten Druckpunkt auf ON gestellt wird, während die Kamera infolge der automatischen Abschaltfunktion auf OFF steht\*<sup>1</sup>, führt das Objektiv einen Anfangsreset der Fokussierlinse durch.\*<sup>2</sup>

- Obwohl das Sucherbild während des Zurücksetzens des Objektivs unscharf erscheint, deutet dies nicht auf eine Fehlfunktion des Objektivs hin.
- Obwohl der Auslöser während des Zurücksetzens betätigt werden kann, müssen die Benutzer nach erfolgreichem Anfangsreset noch ca. 1 Sekunde\*<sup>3</sup> abwarten, bevor sie mit der Aufnahme begonnen können.

\*1: Nicht anwendbar für die folgenden EOS-Kameramodelle:

EOS REBEL T5i/700D, EOS REBEL SL1/100D, EOS REBEL T4i/650D


\*2: Bei einigen Kameras führt das Objektiv eventuell eine initiale Zurücksetzung auch zu anderen Zeiten als den in diesem Kapitel angegebenen durch, um die Objektivleistung zu verbessern.

\*3: Die Dauer des Anfangsresets ist von der verwendeten Kamera abhängig.

## Wenn Sie das Objektiv mit filmbasierten Spiegelreflexkameras verwenden

- Die Antriebsgeschwindigkeit des Fokusobjektivs ist langsamer, als wenn das Objektiv mit einer digitalen Kamera verwendet wird.
- Bilder erscheinen unscharf, wenn der eingebaute Blitz der Kamera verwendet wird, während er sich auflädt, oder wenn Sie während der Belichtung für Standbilder zoomen.
- Auch wenn die Kamera auf ON geschaltet ist, können Bilder während des Zoomen unscharf erscheinen. Wenn dies auftritt, drücken Sie den Auslöser während des Zoomen bis zum ersten Druckpunkt.
- Nach dem Scharfstellen im Modus ONE SHOT AF und Zoomen mit halb gedrücktem Auslöser zeigt die Kamera eventuell an, dass der AF-Modus in den manuellen Fokusmodus (MF) umgeschaltet wurde.
- Bei Serienaufnahmen verringert Zoomen eventuell die Aufnahmegeschwindigkeit.
- Es gibt einige Fälle, in denen der Benutzer etwa 1 Sekunde nach dem Zoomen warten muss, bevor der Autofokus funktioniert.


# Teilebezeichnungen



- Detaillierte Informationen finden Sie auf den in Klammern (→ \*\*) angegebenen Seiten.


# 1. Ansetzen und Abnehmen des Objektivs

Anweisungen zum Ansetzen und Abnehmen des Objektivs entnehmen Sie bitte der Anleitung Ihrer Kamera.



- Stellen Sie das Objektiv nach dem Abnehmen hochkant mit der hinteren Seite nach oben ab, um eine Beschädigung der Kontakte und der Linsenoberfläche durch Kratzer zu vermeiden.
- Verschmutzungen, Kratzer und Fingerabdrücke auf den Kontakten können zu Korrosion und Wackelkontakten führen. Derartige Mängel beeinträchtigen u. U. die Funktionsfähigkeit von Kamera und Objektiv.
- Verschmutzungen und Fingerabdrücke mit einem weichen Tuch von den Objektivkontakten entfernen.
- Schützen Sie das abgenommene Objektiv mit dem Deckel gegen Staub. Zum richtigen Aufsetzen fluchten Sie den Montageindex und den O Index am Objektivdeckel wie abgebildet und drehen dann den Deckel im Uhrzeigersinn fest. Zum Abnehmen gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.

# 2. Zoomeinstellung




Drehen Sie zum Zoomen den Zoomring des Objektivs.



- Wählen Sie die gewünschte Brennweite vor der Scharfeinstellung. Wenn Sie zunächst scharfstellen und dann den Brennweitenring verschieben, kann die Einstellung unscharf werden.
- Das schnelle Drehen am Zoomring kann eine vorübergehende Bildunschärfe bewirken.
- Die Fokussierung erfolgt mit einer Verzögerung, wenn bei auf OFF gestellter Kamera gezoomt wird.
- Das Zoomen während der Bildbelichtung bewirkt eine verzögerte Fokussierung. Hierdurch werden alle während der Belichtung erfassten Lichtstreifen verwischt.

### 3. Einstellen der Scharfeinstellbetriebsart



Zum Fotografieren mit automatischer Scharfeinstellung (AF) stellen Sie den Fokussierwahlschalter auf AF.

Wenn nur manuell scharfgestellt werden soll (MF), setzen Sie den Wahlschalter für den Fokusmodus auf MF und stellen Sie durch Drehen des Fokussierings scharf.





Nach automatischer Scharfeinstellung in der Betriebsart ONE SHOT AF drücken Sie für manuelle Scharfeinstellung den Auslöser halb an und drehen dann am Scharfstelling. (Vollzeit-Manualfokus)




- Das schnelle Drehen am Fokussiering kann eine verzögerte Fokussierung bewirken.
- Die manuelle Scharfeinstellung ist nicht möglich, wenn die Kamera auf OFF steht.
- Bitte achten Sie darauf, dass die Kamera auf ON geschaltet bleibt, nachdem ein Bild scharfgestellt wurde. Es gibt jedoch auch Gelegenheiten, bei denen die Bilder unscharf werden, obwohl die Kamera auf ON geschaltet ist. Das kann durch Batteriewechsel oder anbringen/entfernen des Objektivs vorkommen. Bitte verwenden Sie die automatische Abschaltfunktion, um den Fokus zu erhalten, wenn die Kamera auf OFF geschaltet ist.

## 4. Verriegeln des Brennweitenrings

Der Brennweitenring lässt sich verriegeln und so das Objektiv in der jeweiligen kürzesten Ausfahrposition fixieren. Diese Funktion ist komfortabel beim Tragen einer Kamera mit dem Riemen, denn so kann das Objektiv nicht ausfahren.



- 1 Drehen Sie den Brennweitenring auf die 24-mm-Stellung.




- 2 Schieben Sie den Brennweitenring-Verriegelungshebel in Pfeilrichtung.
  - Zum Entriegeln schieben Sie den Brennweitenring-Verriegelungshebel in entgegengesetzter Pfeilrichtung.

 Der Brennweitenring lässt sich nur in seiner 24-mm-Stellung verriegeln.

## 5. Gegenlichtblende (separat erhältlich)

Die Gegenlichtblende EW-83M verhindert unerwünschten Lichteinfall und schützt die Vorderseite des Objektivs vor Regen, Schnee und Staub.



### ●Aufsetzen

Zum Aufsetzen fluchten Sie zunächst die Ansetzmarkierung der Gegenlichtblende mit dem roten Punkt vorn am Objektiv. Drehen Sie dann die Blende in Pfeilrichtung, bis sich der rote Punkt am Objektiv mit der Anschlagmarkierung der Gegenlichtblende deckt.


### ●Abnehmen

Zum Abnehmen drücken Sie die Taste an der Seite der Gegenlichtblende und drehen dabei so weit in Pfeilrichtung, bis sich ihre Anschlagmarkierung mit dem roten Punkt deckt. Zur Aufbewahrung lässt sich die Gegenlichtblende umgekehrt auf das Objektiv aufsetzen.

- ⚠ ● Wenn die Gegenlichtblende nicht richtig aufgesetzt wurde, kann es zu einer Vignettierung (Verdunkelung des Bildumrisses) kommen.
- Zum Anbringen oder Abnehmen der Gegenlichtblende fassen Sie sie an ihrem hinteren Ende, um sie zu drehen. Damit die Gegenlichtblende nicht deformiert wird, darf sie zum Drehen keinesfalls am Rand gefasst werden.

## 6. Bildstabilisator

Der Bildstabilisator kann in beiden Scharfeinstell-Betriebsarten (AF und MF) verwendet werden. Diese Funktion bietet je nach Aufnahmesituation (z. B. stillstehende Motive und Folgeaufnahmen) eine optimale Bildstabilisierung.



### 1 Stellen Sie den STABILIZER-Schalter auf ON.

- Zum Fotografieren ohne Bildstabilisierung stellen Sie den Schalter auf OFF.

### 2 Durch Antippen des Auslösers wird der Bildstabilisator aktiviert.

- Vergewissern Sie sich, dass das Bild im Sucher nicht wackelt, und drücken Sie dann den Auslöser ganz durch, um die Aufnahme zu machen.


- Unschärfe Aufnahmen aufgrund einer Bewegung des Motivs kann der Bildstabilisator nicht kompensieren.
- Der Bildstabilisator ist u. U. nicht voll wirksam bei Aufnahmen, die aus einem heftig rüttelnden Kraftfahrzeug oder anderen Verkehrsmitteln gemacht werden.
- Der Bildstabilisator erfordert mehr Strom als beim normalen Fotografieren, weshalb weniger Aufnahmen und eine kürzere Filmaufnahmezeit möglich sind.



- Bei Aufnahmen stillstehender Motive wird Kameraverwackeln in allen Richtungen kompensiert.
- Kompensierung von vertikalem Kameraverwackeln bei Folgeaufnahmen in horizontaler Richtung und von horizontalem Kameraverwackeln bei Folgeaufnahmen in vertikaler Richtung.
- Bei Aufnahmen mit Stativ sollte der Bildstabilisator ausgeschaltet werden, um die Batterie zu schonen.
- Der Bildstabilisator ist gleichermaßen effektiv sowohl beim Fotografieren aus der Hand als auch mit einem Einbeinstativ. Allerdings kann der Bildstabilisatoreffekt je nach dem Aufnahmeumfeld mehr oder weniger ausgeprägt sein.
- Die Bildstabilisierungsfunktion arbeitet auch bei Verwendung des Objektivs mit einem Zwischenring EF12 II oder EF25 II.
- Ist über die CF-Funktionen der Kamera dem Autofokus eine andere Betriebstaste zugeordnet worden, so wird der Bildstabilisator durch Drücken dieser neuen AF-Taste betätigt.

## Bildstabilisator

Der Bildstabilisator dieses Objektivs ist insbesondere bei Freihandaufnahmen in den folgenden Situationen wirksam.



- Bei schwachem Licht, wie zum Beispiel in Räumen oder nachts im Freien.
  - An Orten, wo Aufnahmen mit Blitz untersagt sind, wie beispielsweise in Kunstmuseen und bei Bühnenaufführungen.
  - An Orten, wo Sie keinen festen Stand haben.
  - In Situationen, wo nicht mit kurzer Verschlusszeit fotografiert werden kann.
- Beim Schwenken der Kamera für Serienaufnahmen bewegter Motive.

## 7. Filter (separat erhältlich)

Filter werden einfach in das Filtergewinde an der Vorderseite des Objektivs geschraubt.



- Nur ein Filter kann angebracht werden.
- Wird ein Polfilter benötigt, so wählen Sie den Circular Polarizing Filter PL-C B (77 mm) von Canon.
- Beachten Sie, dass zur Einstellung des Polfilters zunächst die Gegenlichtblende abzunehmen ist.

## 8. Zwischenringe (separat erhältlich)

Mit dem Zwischenring EF12 II oder EF25 II sind Vergrößerungsaufnahmen möglich. Dabei ergeben sich die folgenden Aufnahmedistanzen und Vergrößerungswerte.

		Einstellentfernungsbereich (mm)		Vergrößerung (×)	
		kürzeste Entfernung	größte Entfernung	kürzeste Entfernung	größte Entfernung
EF12 II	24mm	176	188	0,61	0,50
	105mm	323	1041	0,46	0,12
EF25 II	24mm	Nicht kompatibel			
	105mm	290	594	0,67	0,27



Im Interesse präziser Fokussierung empfiehlt sich der MF-Modus.

## 9. Vorsatzlinsen (separat erhältlich)

Durch das Anbringen einer Vorsatzlinse 500D (77 mm) sind Nahaufnahmen möglich.

Die Kompatibilität mit Vorsatzlinsen ist wie folgt.

- Kann an der 105-mm-Seite verwendet werden (Vergrößerung 0,41- bis 0,21-fach).



- Die Vorsatzlinsen 250D sind aufgrund ihres Formats nicht bei diesem Objektiv verwendbar.
- Im Interesse präziser Fokussierung empfiehlt sich der MF-Modus.

# Wichtigste technische Daten

<b>Brennweite, Blende</b>	24-105mm 1:3,5-5,6
<b>Aufbau</b>	17 Linsen in 13 Gruppen
<b>Kleinste Blende</b>	1:22-36*
<b>Bildwinkel</b>	diagonal: 84°- 23° 20', vertikal: 53°- 13°, horizontal: 74°- 19° 20'
<b>Naheinstellgrenze</b>	0,4 m
<b>Stärkste Vergrößerung</b>	0,3x (bei 105 mm)
<b>Bildfeld</b>	ca. 291 x 449 - 81 x 121 mm (bei 0,4 m)
<b>Filtergewinde</b>	77 mm
<b>Max. Durchmesser und Länge</b>	83,4 x 104 mm
<b>Gewicht</b>	ca. 525 g
<b>Gegenlichtblende</b>	EW-83M (separat erhältlich)
<b>Objektivdeckel</b>	E-77 II
<b>Behälter</b>	LP1219 (separat erhältlich)

\* Gilt für 1/3-Blendenstufen. Bei 1/2-Blendenstufen ergibt sich f/22-32.

- Die Objektivlänge wird von der Bajonettfassung bis zur Vorderseite des Objektivs gemessen. Bei angebrachten Objektivdeckeln müssen zu dieser Längenangabe 24,2 mm dazugezählt werden.
- Die Angaben für Größe und Gewicht beziehen sich nur auf das Objektiv, wenn nicht anders angegeben.
- Telekonverter sind nicht für dieses Objektiv geeignet.
- Die Blendeneinstellungen sind an der Kamera angegeben. Die Kamera kompensiert Blendenabweichungen beim Heran- bzw. Wegzoomen automatisch.
- Ermittlung aller obigen Daten gemäß Canon-Messstandard.
- Änderungen der technischen Daten und des Designs ohne Vorankündigung vorbehalten.

**Canon**